

TT685F 固件说明

- 一、请使用神牛固件升级软件 G1 打开该固件进行升级。 G1 可在官网上下载。
- 二、版本号查看方法：开机后按住 “Zm/C.Fn” 按键 2 秒，进入 C.Fn 菜单。右上角显示 Ver x.x 为版本号。
- 三、版本说明：

版本	更新内容	日期
V1.1	1、新增无线电用户 ID 选项 (C.Fn-ID); 2、新增 SLAVE 模式指示灯开关选项 (C.Fn-Sv LED)。	2017-12-01

注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。

TT685F Firmware Instructions

- 1. Please update the firmware with Godox firmware update software G1. G1 can be downloaded on the official website.**
- 2. Firmware Version Checking:** Switch the flash on, then press the “Zm/C.Fn” button for 2 seconds and enter C.Fn custom functions. The firmware update version (e.g. Ver X.X) will be displayed on the LCD panel.

3. Version Instructions:

Version	Updated Contents	Date
V1.1	1. To add the option of wireless ID (C.Fn-ID); 2. To add the ON/OFF option of SLAVE mode indicator (C.Fn-Sv LED).	2017-12-01

Note: For more details, please download the newest instruction manual on the official website www.godox.com.