

FL-D200 固件说明

1. 请使用 U 盘拷贝固件到根目录，U 盘需要 FAT32 格式，且根目录下同时只能存在一个固件（bin 文件）。
2. 将 U 盘接入灯具 u 盘接口后，打开灯具电源，等待升级进度条完成。
3. 版本号查看方法：进入菜单里灯具信息查看。
4. 版本说明：

版本	更新内容	日期
V1.11	修改特效模式下 GM 值零点。	20260317

注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。

FL-D200 Firmware Release Notes

1. Copy the firmware file to the root directory of a USB flash drive. The USB flash drive must be formatted in FAT32. Please ensure that only one firmware file, in .bin format, is stored in the root directory.
2. Insert the USB flash drive into the USB port of the fixture, then power on the fixture. Wait until the firmware update progress bar is complete.
3. To check the firmware version, go to the Fixture Information page in the menu.
4. Version Information:

Version	Update Details	Date
V1.11	Adjusted the GM zero point in Special Effects Mode.	20260317

Note: For detailed specifications, please download the latest user manual from the official Godox website (www.godox.com).